


Návod na montáž

Zoznam dielov




A × 1	B × 1
D × 1 	C × 1
E × 1 	F × 1
G × 5 	H × 1 a × 3 M8x25mm
I × 1 	b × 6 M6x40mm
J × 1 	c × 4 M6x20mm
K × 6 	d × 2 M6x25mm
M × 1 	L × 1

Model Fun PDH Plus

SK



Návod na použitie



⚠ Dôležité upozornenia

1. Pred montážou si prečítajte návod a zoznam dielov.
 2. Skontrolujte, či nechýbajú žiadne diely alebo či nie sú poškodené.
 3. Pevne utiahnite všetky skrutky. Kontrolu ich dotiahnutia vykonávajte každé 3 mesiace.
- Návod na demontáž piestu:** Piest z mechaniky vytiahnite krútivým pohybom, smerom von z mechaniky, pomocou sikoiek. Aby nedošlo k poškodeniu piestu, odporúčame miesto kontaktu piestu s klieštami obaliť handričkou. Teraz je potrebné vytiahnuť piest z kríza. Najskôr z kríza vytiahnite kolieska, aby sa pri vytíkaní piestu nepoškodila. Cez kus dreveného klátika (latky), poprípade kartónu, vytíčte piest z kríza pomocou kladiva.
- Tip pre ľahšie vytiahnutie piestu z mechaniky a kríza:** Miesta, kde je piest zasunutý do mechaniky a kríza vopred prestriejte olejom v spreji (napr. WD-40), nechajte chvíľu pôsobiť. Následne postupujte podľa návodu.
- Odmietnutie zodpovednosti:** Ako užívateľ ste zodpovedný za akékoľvek škody alebo zranenia spôsobené nesprávnou montážou, alebo nesprávnym užívaním výrobku.

⚠ Bezpečnosť a údržba

Na výrobku nesmie sedieť viac ako 1 osoba súčasne.

Deti musia byť pri používaní výrobku pod dohľadom dospelých.

Počas montáže udržujte malé diely mimo dosahu detí. Požitie alebo vniknutie do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
Aby ste predišli možnému nebezpečenstvu udusenia, udržujte všetky časti a obaly (fólie, plastové vrecká, penu a pod.) mimo dosahu dojčiat a detí.

Akékoľvek iné užívanie, než sedenie (napr. sedenie na operadle, stúpanie na stoličke, a pod.) je nebezpečné. Môže dôjsť k poškodeniu výrobku alebo k úrazu.

Opierky slúžia iba na polozenie rúk pri práci a nie sú určené na zapretie pri zdvíhaní alebo sadaní. Pri sedení používajte celú časť sedadla. Na stoličke sadajte v základnej zvislej polohe, inak hrozí jej prevrhnutie dozadu!

Je zakázané meniť akékoľvek časti stoličky, najmä spodný kríž a piest, aby nedošlo k zmene stability. Dbajte na to, aby stolička nenarázala do nábytku, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu. V prípade poškodenia týmto spôsobom, nebude reklamácia uznaná.

Výrobok je určený pre 8-hodinové denné sedenie. Výrobok používajte iba na rovnnej podlahe.

Plynový piest nesmie byť nikdy rozoberaný či iným spôsobom prispôsobovaný. Je pod stálym tlakom a mohlo by dôjsť k smrteľnému úrazu! V prípade nefunkčnosti piestu musí byť vždy vymenený za nový.

Látkový poťah odporúčame vysávať vysávačom s nástavcom pre čalúnené poťahy. **U umelej kože (PU)** použite vlhčený obrúsok alebo handričku s prípravkom pre tieto materiály. Čistenie vykonávajte rovnomerne a po celej ploche. **Čistenie plastových alebo kovových častí vykonávajte vlhčenou handričkou.** V žiadnom prípade nesmú byť na čistenie použité žiadne rozpúšťadlá, riedidlá, technický benzín a pod.

Výrobok nenechávajte vo vlhkom prostredí, na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti ohňa.